



BOSCH



FIETSACCU
WINKEL
129835


Purion 200
BRC3800




- de Montageanleitung
- en Assembly instructions
- fr Instructions de montage
- es Instrucciones de montaje
- pt Instruções de montagem
- it Istruzioni di montaggio
- nl Montagehandleiding
- da Monteringsvejledning
- sv Monteringsanvisning
- no Monteringsanvisning
- fi Asennusohje
- is Uppsetningarleiðbeiningar
- el Οδηγίες συναρμολόγησης
- pl Instrukcja montażu
- cs Montážní návod
- sk Montážny návod
- hu Szerelési utasítás
- ro Instrucțiuni de montare
- bg Пръководство за монтаж
- sl Navodila za montažo
- hr Upute za montažu
- et Montaaži juhend
- lv Montažas instrukcijas
- lt Montavimo instrukcija
- ja 取付説明書
- zh 安裝說明
- ko 조립 지침

Nederlands – 1

Montage van de bedieningseenheid



Draai de klamschroef (3) van de bedieningseenheid Purion 200 (1) los en open de klem (4).



Draai de klamschroef van de remhendel (5) los en schuif de remhendel zo ver van de stuurgreep weg dat de bedieningseenheid Purion 200 (1) gemonteerd kan worden.

Zet de bedieningseenheid (1) tussen stuurgreep en remhendel (5) leggen het stuur aan en draai de klamschroef (3) er iets in.

Er wordt geadviseerd om de bedieningseenheid (1) zodanig uit te lijnen dat het vlak van de plus-/min-toetsen bijna verticaal naar de grond wijst. Daardoor kan de bedieningseenheid ergonomisch bediend worden en is goed afleesbaar.

De bedieningseenheid (1) heeft aan de onderkant een uitsparing voor de remhendel (5). Lijn de remhendel en de bedieningseenheid dienovereenkomstig op elkaar uit.

Lijn de remhendel (5) zodanig uit dat deze ergonomisch bediend kan worden. Let hiervoor op de instructies van de remmenfabrikant.

Aanwijzing: Let erop dat de bedieningseenheid (1) en de remhendel (5) elkaar niet raken.

Bosch eBike Systems M 275 007 3RP (16.04.2023)

Nederlands – 2


Draai de klamschroef (3) van de bedieningseenheid (1) vast.

1x M3
– Binnenzeskant 3 mm
– Momentsleutel 0,5 Nm

– Binnenzeskantsleutel 3 mm
 – Momentsleutel

Draai de klamschroeven van de remhendel volgens de informatie van de remmenfabrikant vast.

Bedieningseenheid aansluiten



Sluit de aansluitkabel (2) op de bedieningseenheid (1) aan.

Aanwijzing: Let bij het insteken van de kabels op de kleurcodering en de richting van de stekker.

Aanwijzing: Afhankelijk van de uitvoering van het stuur is het eenvoudiger om de aansluitkabel (2) aan te sluiten terwyl de bedieningseenheid (3) los zit.

FIETSACCU
WINKEL

M 275 007 3RP (16.04.2023)